




M01-A · 160 × 55 mm

Fisarmonica • Guida di montaggio

A4 al 100%, una faccia sola. Disattiva “Adatta al foglio”.

Materiali: carta, cartoncino, righello, forbici e colla. Supervisione adulta per le forbici.

Linea continua: taglia. Linea tratteggiata: piega. Retino: linguette da incollare dopo la piega.

1. Ritaglia M01-A: è una sola striscia di 4 riquadri. Non tagliare le linee interne.

2. Con il lato stampato verso di te, piega V a valle: avvicina i lati stampati. Piega M a monte: avvicina i lati bianchi. Alterna i versi.


3. V: tratteggio breve; M: tratto-punto. Le lettere sono stampate accanto alle pieghe.

4. Incolla soltanto il retro dell'ultimo riquadro al cartoncino. Tieni liberi gli altri riquadri.

5. Apri la striscia per leggere da sinistra a destra. Le facce bianche dopo la piega non contengono testi stampati; l'apertura può estendersi oltre il supporto.

Ingombro chiuso: 40 × 55 mm. 1 parti. Non sono simulati spessore, colla e deformazioni. Prova fisica da effettuare.

Controllo di stampa · A4 al 100%



50 × 50 mm



100 mm

Misura entrambi i lati: devono essere 50 mm. Controlla anche la linea da 100 mm prima di ritagliare.