







M01-A · Fronte 80 × 60 mm



M01-B · Scheda 76 × 72 mm



M01-C · Scheda 76 × 72 mm



M01-D · Scheda 76 × 72 mm

Tasca con schede · Guida di montaggio

A4 al 100%, una faccia sola. Disattiva "Adatta al foglio".

Materiali: carta, cartoncino, righello, forbici e colla. Supervisione adulta per le forbici.

Linea continua: taglia. Linea tratteggiata: piega. Retino: linguette da incollare dopo la piega.


1. Ritaglia M01-A (tasca) e M01-B, M01-C, M01-D (schede) lungo le linee continue.
2. Piega le tre linguette della tasca verso il retro lungo le linee tratteggiate.
3. Applica colla soltanto all'esterno delle linguette già piegate: sarà il lato a contatto con il cartoncino.
4. Fissa le linguette al cartoncino, che forma il retro della tasca. Lascia aperta la bocca superiore.
5. Lascia asciugare e inserisci le 3 schede. Estrai una scheda per leggerne il contenuto.

Fronte 80 × 60 mm. Sagoma 100 × 70 mm. Schede 76 × 72 mm. Ingombro montato 80 × 72 mm, sporgenza inclusa.

La capacità dipende dalla carta e dalla colla. Il gioco di 4 mm e la sporgenza di 12 mm richiedono una prova su carta.

Linguette: 10 mm. Non incollare il fronte né il bordo superiore. Il cartoncino costituisce il retro. Questa guida non è una sagoma del supporto.

Controllo di stampa · A4 al 100%



50 × 50 mm



100 mm

Misura entrambi i lati: devono essere 50 mm. Controlla anche la linea da 100 mm prima di ritagliare.